

# Bedienungsanleitung Rollenrüttler Anbausatz RAB 540 und RAB 650

## HINWEIS:



Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei: unsachgemäßer Behandlung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Reparatur durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte, Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

## Bedienungsanleitung der verwendeten Rüttelplatte beachten!



**Der Rollenrüttler Anbausatz ist auf ein Maximalgewicht der Rüttelplatte von 200 kg ausgelegt!**

**ACHTUNG!** Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch. Machen Sie sich anhand dieser Anleitung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Der Rollenrüttler Anbausatz eignet sich zum Verdichten von Pflastersteinen und Plattenbelägen mit ebener Oberfläche, wie z.B. Verbundsteinpflaster, Platten aus Beton oder Naturstein ab 3 cm Materialstärke. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben worden sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

**ACHTUNG! Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder, Jugendliche sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht bedienen.**

**Montage** Der Rollenrüttler Anbausatz wird mit den vier mitgelieferten Spannpratzen an jeweils zwei Punkten an beiden Seiten der Verdichterplatte der Rüttelplatte kraftschlüssig verbunden.

Die optional erhältliche Gummimatte kann wahlweise verwendet werden und dient zum Ausgleich von kleineren Unebenheiten zwischen Verdichterplatte und Rollenrüttler Anbausatz oder als zusätzliche Dämpfung der Vibration.

Rollenrüttler Anbausatz darf nicht über loses Material, wie z.B. Schotter, Splitt, Sand oder Bauschutt gerollt werden, um Beschädigungen der Rollen zu vermeiden.

**Verwendung** Der Rollenrüttler Anbausatz wird mit einer versetzten Vor- und Zurückbewegung von einer Längsseite der zu bearbeitenden Fläche zur anderen Längsseite eingesetzt.

Drehbewegungen insbesondere auf der Stelle sind zu vermeiden werden, um die Beschichtung der Rollen nicht zu beschädigen.

**Die Befestigung der Rüttelplatte und der Rollen muss regelmäßig kontrolliert werden.**

**Der Rollenrüttler Anbausatz ist beim Transport oder bei Arbeitspausen gegen Wegrollen zu sichern.**

**roxstools.com Vertrieb durch**

**Rost Systembaustoffe**

**Tel: +49 (0)4563 – 471 98 22**

**Mail: [info@roxstools.com](mailto:info@roxstools.com)**

Die Angaben in dieser Anleitung begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbindet den Nutzer nicht davon, den Rollenrüttler-Anbausatz selbst auf die Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Stand 09/2023, frühere Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.